brother



Ouvrez le couvercle de la cassette en

supérieure de la machine.

appuyant sur la zone située sur l'extrémité

Si une cassette est déjà installée, retirez-la de son

logement en la faisant sortir en ligne droite. De

même, si des piles s'y trouvent, retirez-les.

remplacer les piles ou les cassettes

Écran ACL et clavier

· Veillez à bien éteindre la machine avant de

Alimentation électrique et cassette à ruban

Tête d'impressio

Levier du coupe-ruba

Introduction

L'étiqueteuse PT-1290 vous permet de créer des étiquettes pour tout type d'application. Un grand nombre de cadres, de tailles de caractère et de styles sont disponibles pour concevoir toutes sortes d'étiquettes de qualité. En outre, les différentes cassettes compatibles permettent d'imprimer des étiquettes de divers formats et en une variété de couleurs attrayantes.

Nous vous recommandons de lire ce mode d'emploi attentivement avant de commencer à utiliser la machine et de le conserver dans un endroit sûr et à portée de la main afin de pouvoir vous y référer à tout moment

(Canada uniquement) Cet appareil numérique de classe B répond à la norme ICES-003 du Canada.

Avis de conformité de l'industrie Canada

Consignes de sécurité

Avertissement Suivez ces instructions pour éviter tout risque

d'incendie, de brûlures, de blessures, d'électrocution de cassure, de chaleur, d'odeur anormale et de fumée.

- Respectez toujours la tension indiquée et utilisez l'adaptateur secteur recommandé (AD-24ES) pour la machine, pour éviter tout

- secteur recommandé (AD-24ES) pour la machine, pour éviter tout dommage ou panne.

 Débranchez le cordon d'alimentation et arrêtez la P-touch au cours d'un orage; il peut exister un risque d'électrocution.

 N'utilisez pas la machine! d'adaptateur secteur dans des lieux humides, tels qu'une salle de bain.

 Ne surchargez pas le cordon d'alimentation électrique.

 Ne placez pas des objets lourds sur la fiche d'alimentation ou le cordon d'alimentation. Ne courbez pas excessivement le cordon d'alimentation. Saisissez toujours la prise pour débrancher le cordon d'alimentation.

 Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien inséré dans la prise. N'utilisez pas une prise de courant làche.

 Ne mettez pas la butée du coupe-ruban dans la bouche. Tenez-la hors de portée des enfants.
- hors de portée des enfants.

 Veillez à ne pas mouiller la machine, ni l'adaptateur secteur, ni la fiche d'alimentation en les manipulant avec les mains mouillées ou en renversant une boisson dessus.

 Ne démontez ou ne modifiez pas l'étiqueteuse P-touch/l'adaptateur secteuriles piles
- secteur/les piles.

 N'utilisez pas d'objets métalliques, tels qu'une pince fine ou la pointe d'un stylo, lorsque vous changez les piles.

 Ne jetez pas les piles dans le feu et ne les exposez pas à la chaleur.

 Déconnectez l'adaptateur sectur, retirez les piles et arrêtez d'utiliser la machine immédiatement en car, retirez les piles et arrêtez d'utiliser la machine immédiatement en car d'odeur anormale, de chaleur, de décoloration, de déformation ou d'état inhabituel en cours d'utilisation ou de stockage.

Attention Suivez ces instructions pour éviter tout risque de blessure corporelle, de fuite de liquide, de chaleur ou de brûlures.

· Ne touchez pas l'extrémité du coupe-ruban ni les parties

Introduisez une cassette à ruban en

Assurez-vous que l'extrémité du ruban entre

• Si le ruban d'encre n'est pas tendu, faites

Paramétrage initial

tourner la roue dentée dans la direction de la

Utilisez exclusivement des rubans Brother TZ

flèche sur la cassette à l'aide de votre doigt.

veillant à ce que celle-ci se mette

convenablement en place.

sous les guides.

dans cette machine.

métalliques proches de la tête d'impression.
Retirez les piles et déconnectez l'adaptateur secteur si vous n'utilisez pas l'étiqueteuse P-touch pendant une longue période

- Lorsque vous déconnectez l'alimentation électrique pendant plus de trois minutes, tous les paramètres de texte et de format ainsi que tous les fichiers texte erregistrés dans la mémoire sont effacés. N'utilisez pas de vieilles piles avec des nouvelles, ne mélangez pas des piles alcalines avec d'autres types de piles et ne confondez pas
- Ne heurtez pas et ne laissez pas tomber l'étiqueteuse P-touch/ N'exercez pas de pression sur l'écran ACL.
- Ne mettez pas les doigts entre le couvercle et la machine lorsque vous fermez le couvercle arrière.

es extrémités négatives et positives.

Mesures préventives générales

- Selon l'endroit, les matériaux et les conditions environnemen 'étiquette peut se décoller ou devenir indécollable, la couleur de 'étiquette peut changer ou se décalquer sur d'autres objets. Avant
- d'applique l'étiquette, vérifiez les conditions et la nature des matériaux.

 N'utilisez pas la P-touch d'une autre manière ou dans un autre but que ceux décrits dans ce guide. Autrement, des accidents peuvent se produire ou la machine peut être endommagée.

 Utilisez exclusivement des rubans Brother TZ dans cette machine.
- N'utilisez pas de rubans ne portant pas le logo TE.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'étiqueteuse ; n'utilisez jamais d'alcool ou d'autres solvants organiques.
 Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la tête d'impression ; ne touchez pag la tête d'impression.
- touchez pas la tête d'impression. N'insérez pas d'objet dans la fente de sortie du ruban ou dans le
- N'insérez pas d'objet dans la fente de sortie du ruban ou dans le connecteur de l'adaptateur secteur, etc.
 Ne laissez pas la P-touch/la pile exposée à la lumière directe du soleil, ni à la pluie, près des chaufferettes ou d'autres appareils chauds, ou à un endroit exposé à des températures extrêmement basses ou élevées (sur le tableau de bord ou la plage arrière de votre véhicule), à une humidité élevée ou à la poussière.
 N'appuyez pas trop fortement sur le levier du coupe-ruban.
 N'essayez pas d'imprimer si la cassette est vide; cela peut endommager la tête d'impression.
 Ne tirez pas sur le ruban lors de l'impression ou de l'alimentation; cela risque d'endommager le ruban et la machine.
 Toutes les données stockées dans la mémoire seront perdues en cas de défaillance ou de réparation de la P-touch, ou bien si la pile expire.

Appuyez sur [], utilisez () pour sélectionner une fonction de la colonne [A], puis appuyez sur ... (Cette fonction peut également être sélectionnée grâce aux touches de raccourci de la colonne [C]. (F + 1 pour 8*))

2 Utilisez o pour sélectionner un paramètre de la colonne [B], puis appuyez sur [].

Modèle	[A]	[B]	Saisie des symboles	[C]
		Grand*1	J.SMITH	
Taille	Taille	Moyen	J.SMITH	1 !
		Petit	J.SMITH	
		Normal* ¹	J.SMITH	
Largeur	Largeur	x 2	J.SMITH	2:
		x 1/2	J.SMITH	
		Normal*1	J.SMITH	
		Gras	J.SMITH	
		Contour	J.SMITH	
		Ombre	J.SMITH	
Style	Style	Italique	J.SMITH	3 [£]
		Gras italique	J.SMITH	
		Contour ital. (Contour italique)	J.SMITH	
		Ombre ital.	J.SMITH	
		Vertical	っ ・の ≥ − ⊢ ェ	
		Désactivé*1	ABC	
		Souligner	ABC	
		Rond	ABC	
		Feuille	ABC.	
Soulign./Cad.*2	Soulign./Cad.	Mosaïque	<u>ABC</u> ►	4 \$
		Etoile	★ ABC ★	
		Cœur	√V <u>ABC</u> y	
		Carré	ABC	
		Pince		
Tabulation	Onglet	Pince Le curseur doit être placé à l'endroit où vous souhaitez insérer une tabulation. Vous pouvez également insérer une tabulation à l'aide de la touche de tabulation du clavier. Auto*1/0-100 mm La tabulation est insérée avec la longueur		5 %
Long. tabulation	Long. onglet	Auto* ¹ /0-100 mm (0,0 po - 4,0 po)* ³	La tabulation est insérée avec la longueur spécifiée.	6€
Long. étiquet.	Long. étiquet.	Auto* ¹ /30-300 mm (1,2 po - 12,0 po)* ³	L'étiquette est imprimée avec la longueur spécifiée.	7 ^{&}
		Désactivé*1	_	
		Pointe VHS	140 mm (5,5 po)	
		Pointe miniDV	42 mm (1,6 po)	
Format auto	Format auto	Bande audio	89 mm (3,5 po)	8*

▶ Pour effacer

une à une.

Pour supprimer tout le texte et tous les paramètres :

· Reportez-vous au tableau des symboles (A) sur

Pour aller au groupe suivant, appuyez sur

Pour annuler des opérations, appuyez sur (Esc).

▶ Saisie de caractères accentués

caractères accentués disponibles.

l'intercalaire ci-joint pour connaître la liste des symboles

A - Z > AAA + AAA / (>) + [

Reportez-vous au tableau des caractères accentués (B)

sur l'intercalaire ci-joint pour connaître la liste des

· L'ordre des caractères accentués dépend de la langue

En appuyant sur , les lettres saisies seront effacées

Pour annuler des opérations, appuyez sur (Esc)

Pour effacer le texte uniquement

Tex seulement] →

Taille	Taille	Grand* ¹	J.SMITH	
		Moyen	J.SMITH	1 !
		Petit	J.SMITH	
Largeur	Largeur	Normal* ¹	J.SMITH	
		x 2	J.SMITH	2:
		x 1/2	J.SMITH	
		Normal* ¹	J.SMITH	3 [£]
		Gras	J.SMITH	
		Contour	J.SMITH	
		Ombre	J.SMITH	
Style	Style	Italique	J.SMITH	
		Gras italique	J.SMITH	
		Contour ital. (Contour italique)	J.SMITH	
		Ombre ital.	J.SMITH	
	Soulign./Cad.	Vertical	っ ・の≥−⊢ェ	
		Désactivé*1	ABC	
		Souligner	<u>ABC</u>	
		Rond	ABC	
		Feuille	ABC.	
Soulign./Cad.*2		Mosaïque	<u> </u>	4 \$
		Etoile	★ ABC ★	
		Cœur	√V <u>ABC</u> У	
		Carré	ABC	
		Pince		
Tabulation	Onglet	Le curseur doit être placé à l'endroit où vous souhaitez insérer une tabulation. Vous pouvez également insérer une tabulation à l'aide de la touche de tabulation du clavier.		5 %
Long. tabulation	Long. onglet	Auto*1/0-100 mm (0,0 po - 4,0 po)*3	La tabulation est insérée avec la longueur spécifiée.	6€
Long. étiquet.	Long. étiquet.	Auto* ¹ /30-300 mm (1,2 po - 12,0 po)* ³	L'étiquette est imprimée avec la longueur spécifiée.	7 ^{&}
	Format auto	Désactivé*1	_	
		Pointe VHS	140 mm (5,5 po)	
Format auto		Pointe miniDV	42 mm (1,6 po)	
		Bande audio	89 mm (3,5 po)	8*
		Point. boît. CD	113 mm (4,4 po)	
		Onglet fichi.	82 mm (3,2 po)	
*4. O		Onglet div.	42 mm (1,6 po)	

*2 Les cadres ne peuvent pas être imprimés sur les rubans de 3,5 mm (9/64 po).

*3 Vous pouvez également sélectionner la longueur en utilisant les touches numériques. Pour revenir en mode [Auto], appuyez sur

Impression d'étiquettes

· L'écran ACL présente le texte dans son intégralité ainsi

· Dans l'aperçu, le texte est affiché sans ses attributs de

formatage (police, style, taille, soulignement/cadre ou

() [Complet/Demi/Etroit/Impr. chaîne]

[Complet]/[Demi]/[Etroit]
Pour définir des marges égales des deux côtés du texte.

Pour créer une étiquette contenant du texte de différents styles.

2. Appuyez sur (国), puis [OK AlimRub?] s'affiche.

3. Appuyez sur (Esc) pour saisir davantage de texte.

Appuyez sur pour avancer ou imprimer.

(alimentation & coupe)

· Lorsque [Demi] ou [Etroit] est défini, faites avancer le

ruban avant d'utiliser le coupe-ruban, sinon vous risquez de couper une partie du texte. Aussi, pour centrer le texte

sur l'étiquette, coupez-la le long des pointillés (:) à l'aide

· Pour imprimer plus d'une copie d'une étiquette avec une marge minimum, définissez la marge sur [Etroit] et sélectionnez [Copies] pour la fonction [Option impr.].

Ne tirez pas sur le ruban afin de ne pas endommager la

• Pour éviter d'endommager le ruban, ne touchez pas le

levier du coupe-ruban lorsque le message « Imprimer » ou « Alimentation » s'affiche.

· Pour couper l'étiquette, appuyez sur le levier du coupe-

• Détachez l'étiquette imprimée de son support et collez-la.

Vous pouvez imprimer jusqu'à 9 exemplaires de chaque

Pour imprimer plus d'une copie d'une étiquette avec une

ruban sur le coin supérieur droit de la machine.

► Utilisation des options d'impression

que la longueur de l'étiquette (mm/pouce), puis revient au

► Aperçu du texte Avant de l'imprimer, vous pouvez afficher l'aperçu du texte.

autre caractéristique supplémentaire)

► Réglage de la marge (⑤ + ⑤)

(F) → (() [Marge] \(\sqrt{___} \) →

► Alimentation (Alimentation ruban)

texte original.

[Impr. chaîne]

Impr. chaîne

REMARQUE

de ciseaux.

► Impression

(F + (E))

[Copies]

cassette du ruban

1. Saisissez le texte.

ABC

Exemple: Modèle 10 Bill Anderson

MODE DECO

→ () [Modèle 10] [→ Long. étiquet. → () [Auto/30-200 mm]

Cette fonction vous permet de créer des étiquettes uniques

à l'aide de modèles intégrés. Reportez-vous au tableau du format MODE DECO (C) sur l'intercalaire ci-joint.

→ Bill Anderson → Texte 2

REMARQUE · Certains formats sélectionnés sur [C] dans le tableau du

format DECO nécessitent un refroidissement. Si la tête d'impression chauffe trop, votre machine arrête d'imprime et commence à se refroidir automatiquement. Le délai de efroidissement s'affiche. Une fois la tête d'impression refroidie l'impression continue automatiquement Ne touchez pas l'étiqueteuse P-touch pendant le

→ ABC Company, Inc. [→ [Imprimer OK ?]]

Selon le format que vous avez sélectionné, l'intégralité du

contenu de votre texte risque de ne pas être imprimé

Il est impossible de modifier le format des modèles MODE

• Les symboles mis en surbrillance dans le tableau des

Lorsque vous accédez au MODE DECO, votre dernier texte imprimé en MODE DECO et la longueur de

Appuyez sur (sc) pour revenir à l'étape précédente.
 Pour quitter le MODE DECO, appuyez sur (sc) jusqu'à ce

que l'écran de saisie de texte s'affiche.

Le MODE DECO est uniquement disponible lorsque vous utilisez des cassettes à ruban de 12 mm (1/2 po) de largeu La longueur maximum de l'étiquette est de 200 mm (7,8 po pour le MODE DECO.

correcte d'impression du texte.

Appuyez sur _____ pour revenir au paramètre [Auto]

pour le mode « Long. étiquet. ».

► Mémoire ((F) + (□))

Vous pouvez enregistrer vos étiquettes personnalisées

P-touch_ **→** () [Fichier]

marge minimum, définissez la marge sur [Etroit] et sélectionnez [Copies] pour la fonction [Option impr.].

· Vous pouvez également sélectionner le nombre d'exemplaires en utilisant les touches numériques.

[Numérotation]

Vous pouvez imprimer plusieurs copies d'un même texte en faisant en sorte qu'un nombre déterminé soit augmenté de 1 unité à chaque impression. Exemple: pour imprimer des copies d'une étiquette

contenant un numéro de série (0123, 0124 et 0125) () 012<u>3</u> (>) [Option impr.] ¬ → (>) [Numérotation] 🗐 🔷

 Sélectionnez le nombre d'impressions le plus élevé de votre choix lorsque vous définissez le nombre

> $\mathbb{F} \rightarrow \mathbb{C}$ [Option impr.] \longrightarrow () [Miroir] → [Impr. miroir ?] √

Réinitialisation de la P-touch

Vous nouvez réinitialiser l'étiqueteuse P-touch lorsque vous

Éteignez l'étiqueteuse P-touch et, tout en maintenant les touches 🗿 et R enfoncées, appuyez sur 💿 pour la

2 Relâchez 🔯 et R. L'étiqueteuse P-touch s'allume et la mémoire interne est

Accessoires

Cassettes à ruban : Voir le « Guide des fournitures et Adaptateur secteur: AD-24ES

Si la lame du coupe-ruban s'émousse suite à un usage intensif et que le ruban ne se coupe pas correctement remplacez le coupe-ruban (référence TC-5) en contactant un revendeur Brother autorisé.

· Ne touchez pas la lame du coupe-ruban directement Ne mettez pas la butée du coupe-ruban dans la bouche. Tenez-la hors de portée des enfants.

Informations de contact



Renvoyer ce produit est cher et fastidieux pour vous, votre revendeur et pour nous, fabricant. Si vous rencontrez un problème avec votre nouveau produit, reportez-vous au manuel d'instructions. Si vous avez besoin d'aide, contactez notre ligne d'assistance : 1 877 BROTHER

Dépannage

Message	Cause/Solution		
Bat. faible!	Les piles sont déchargées. Remplacez-les par des nouvelles.		
Vérifier bat.!	Les piles sont presque vides.		
Invalide !	Il n'y a pas de texte au-dessus du curseur lorsque vous sélectionnez [Numérotation]. Un caractère non valide est sélectionné pour [Numérotation]. Un chiffre non valide est sélectionné pour [Long. onglet] ou [Long. étiquet.].		
Pas de texte !	Vous essayez d'imprimer un fichier texte alors qu'aucune donnée n'est enregistrée dans la mémoire. Vous appuyez sur alors qu'aucun texte n'est saisi. Vous essayez de sélectionner [Copies], [Numérotation] [Miroir] ou l'aperçu du texte alors qu'aucun texte n'est saisi.		
Limite ligne!	Vous essayez de saisir une 3 ^e ligne en appuyant sur Vous essayez d'imprimer un texte de 2 lignes alors qu'un ruban de 3,5 mm (9/64 po) ou de 6 mm (1/4 po) est en place.		
Pas de cassette!	Vous essayez d'imprimer une étiquette alors qu'aucune cassette n'est en place.		

Cause/Solution Le levier du coupe-ruban est utilisé au milieu rreur de coupe! du processus d'impression Le nombre maximal de caractères (80 Complet caractères, 50 caractères pour le MODE DECO) a déjà été saisi. Tex. trop long! d'étiquette sélectionnée, la longueur du Format auto et du MODE DECO. Impression sur un ruban de 3,5 mm (9/64 po vec paramètre du cadre invalide ACTIVÉ Sans cad. OK? (Sélectionnez pour imprimer sans cadre (Esc) pour annuler.) Alimentation ruban après impression lorsque [Impr. chaîne] est sélectionnée. Reportez OK AlimRub? vous à « Réglage de la marge ». Si la tête d'impression chauffe trop, votre machine arrête d'imprimer et commence à s refroidir automatiquement. Le délai de refroidissement s'affiche. Une fois la tête d'impression refroidie, l'impression continu Ne touchez pas l'étiqueteuse P-touch penda le refroidissement. Insérer 12 mm La seule cassette à ruban disponible pour le (1/2 po)!

Solution Problème Assurez-vous que les piles ont été inséré Rien ne s'affiche correctement. sur l'écran après la Si les piles sont déchargées, remplacez-le mise sous tension Assurez-vous que l'adaptateur AD-24ES de la machine. est raccordé correctement. Lorsque l'étiquette est imprimée, il y a marge » dans ce guide de l'utilisateur et trop de marge sélectionnez [Demi] ou [Etroit] pour crée (espace) des deux des marges plus petites pour l'étiquette. côtés du texte. La machine insérée correctement. n'imprime pas, ou · Si la cassette à ruban est vide, remplace les caractères Assurez-vous que le couvercle de la pas bien formés. cassette est fermé correctement · Les piles sont déchargées. Remplacez-le Lorsque vous déconnectez l'alimentation Le paramètre s'est | électrique pendant plus de trois minutes, tout le texte et tous les formats sont perdu Les paramètres de langue et d'unité sont également perdus. Une liane

horizontale vierge

se passe lorsque Reportez-vous à « Réinitialisation de la une touche, bien que la machine soit La machine s'éteint Les piles sont déchargées. Remplacez-les lorsque vous Assurez-vous que les piles ont été insérée essavez d'imprimer Assurez-vous que l'extrémité du ruban Le ruban n'avance avance sous les guides. pas correctement Le levier du coupe-ruban est utilisé pendar ou bien se coince l'impression. Ne le touchez pas pendant dans la machine. Tout le texte et tous format doivent être Appuyez sur 🔓 + 🗵 et sélectionne: effacés pour [Tex.&Format]. pouvoir créer une étiquette. Pour changer le paramètre de Reportez-vous à « Paramétrage initial »

Que faire si.

Assurez-vous que la cassette à ruban a été

 Il y a peut-être de la poussière sur la tête d'impression. Retirez la cassette à ruban e utilisez un coton-tige pour essuyer douceme

Solution

Fermez bien le couvercle de la cassette en vous assurant qu'il se mette en place convenablement.

Une fois le ruban installé, faites-le avancer (voir « Alimentation ») une seule fois, puis appuyez sur le levier du coupe-ruban pour couper le ruban.

REMARQUE Lors de l'utilisation d'un adaptateur secteur en option (AD-24ES)

1. Introduisez la fiche de l'adaptateur dans la prise secteur en haut de la machine.

2. Branchez la fiche dans la prise électrique la plus proche Pour sauvegarder la mémoire, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines AAA (LR03) ainsi que l'adaptateur secteur.

Police Curseur

- Largeur Soulign./Cad.
- Long. étiquet Touche d'échappemen

♠ REMARQUE L'écran ACL affiche une série de 15 caractères : toutefois

14. Touche Maj. Touche de maiuscule 16. Touche du curseur (utilisez la touche Maj

- pour atteindre le haut bas du texte) 18. Touche d'impression
- 22. Touche d'entrée

la longueur du texte que vous saisissez peut être de 80

10. Touche de marche Touche d'accent 24. Touche de symbole 25. Touche d'espacement

Majuscules 17. Touche OK

Introduisez six nouvelles piles alcalines

AAA (LR03) en veillant à respecter les

polarités. Remplacez toujours les six

piles au même moment avec des piles

- 19. Touche d'apercu 20. Touche MODE DECO Touche Effacer
- 11. Touche de fonction 12. Touches de police

13. Touches de

Mise sous tension. Utilisez 6 piles alcalines AAA ou l'adaptateur secteur en

option, puis appuyez sur (b). **Z** Définissez la langue.

Le paramètre par défaut est [English].

> [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/ Magyar/Nederlands/Norsk/Polski/

Português/Română/Slovenski/Slovenský/

Le paramètre par défaut est [mm].

(F) → () [Unité] √

Définissez l'unité de mesure.

→ () [mm/pouce] [

La machine est

do bloquée » (c'est

à-dire que rien ne

Suomi/Svenska/Türkçe/Český/Dansk/

♠ REMARQUE

 La machine s'éteint automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 minutes. Pour annuler des opérations, appuyez sur (Esc).

Deutsch]

'étiquette imprimée. la tête d'impression de haut en bas. langue.

Saisie des symboles (Helsinki) Saisie des symboles (Bohemia) Bohemia ► Commutation Majuscules/Minuscules

(Helsinki) ou (Bohemia) (Bohemia)

Helsinki A∢a

Saisie de texte

► Configuration de la police

Majuscule (A-a ACTIVÉE) Minuscule (A-a DÉSACTIVÉE)

ABCDE_ ► Saisie d'un texte sur deux lignes

Placez le curseur à l'endroit où la deuxième ligne doit commencer et appuvez sur Utilisez un ruban de 9 mm (3/8 po) ou 12 mm (1/2 po) de largeur pour le texte de deux lignes.

Saisie des symboles ÂBC≠DEF_ ABC DEF

▶ Saisie des symboles Choisissez un symbole avec () et

appuyez sur [].

Conception d'étiquettes

Taille	Taille	Moyen	J.SMITH	1 !
		Petit	J.SMITH	
		Normal*1	J.SMITH	
Largeur	Largeur	x 2	J.SMITH	2:
		x 1/2	J.SMITH	
		Normal* ¹	J.SMITH	
		Gras	J.SMITH	
		Contour	J.SMITH	
		Ombre	J.SMITH	
Style	Style	Italique	J.SMITH	3 [£]
		Gras italique	J.SMITH	
		Contour ital. (Contour italique)	J.SMITH	
		Ombre ital.	J.SMITH	
		Vertical	っ・の≥−⊢ェ	
		Désactivé*1	ABC	
		Souligner	ABC	
		Rond	ABC	
		Feuille	ABC	
Soulign./Cad.*2	Soulign./Cad.	Mosaïque	△ <u>ABC</u>	4 \$
		Etoile	<u>★</u> <u>ABC</u> *	
		Cœur	√V <u>ABC</u> У	
		Carré	ABC	
		Pince		
Tabulation	Onglet	Le curseur doit être placé à l'endroit où vous souhaitez insérer une tabulation. Vous pouvez également insérer une tabulation à l'aide de la touche de tabulation du clavier.		5 %
Long. tabulation	Long. onglet	Auto* ¹ /0-100 mm (0,0 po - 4,0 po)* ³	La tabulation est insérée avec la longueur spécifiée.	6€
Long. étiquet.	Long. étiquet.	Auto* ¹ /30-300 mm (1,2 po - 12,0 po)* ³	L'étiquette est imprimée avec la longueur spécifiée.	7 &
		Désactivé*1	_	
		Pointe VHS	140 mm (5,5 po)	
		Pointe miniDV	42 mm (1,6 po)	
Format auto	Format auto	Bande audio	89 mm (3,5 po)	8*
		Point. boît. CD	113 mm (4,4 po)	
		Onglet fichi.	82 mm (3,2 po)	

*1 Ces sont les paramètres par défaut. Pour revenir aux paramètres par défaut, appuyez sur

) Déf. 3-9? 5 5

J.SMITH • Utilisez un ruban transparent pour l'option [Miroir], afin que les étiquettes puissent être lues correctement de l'autre côté lorsqu'elles sont collées à des vitres, des fenêtres ou toute autre surface transparente

souhaitez initialiser les réglages, ou dans le cas où la Ptouch ne fonctionne pas correctement.

REMARQUE L'intégralité du texte, des paramètres et des fichiers enregistrés est effacée.

refroidissement. Si vous sélectionnez un format en une ligne (Modèle 1 -Modèle 9), saisissez le texte une fois.

symboles (A) sur l'intercalaire ci-joint sont disponibles en MODE DECO. • Pour effacer tout le texte, appuyez sur 🛈 et sur 🗵 effacer. Appuyez sur (Esc) pour annuler.

l'étiquette apparaissent.

Lorsque [Auto] est sélectionné pour « Long. étiquet. », l'étiquette est adaptée automatiquement à la taille

Enregistrement des fichiers étiquette

dans la machine. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 étiquettes pour impression ultérieure. Vous pouvez également modifier et remplacer une étiquette enregistrée



Pour imprimer : → () [Imprimer] → () 1+1+ P-touch

♠ REMAROUE Si vous essayez d'enregistrer une étiquette et qu'il existe une étiquette portant ce numéro, le message « Remplacer ? »

() | 1+ P-touch

s'affiche. Appuyez sur | pour enregistrer la nouvelle étiquette. Appuyez sur (Esc) pour annuler.

Spécifications (I x p x H)

485 g (1,07 lb.) (sans piles ni cassette à ruban) Six piles alcalines AAA (LR03) Adaptateur secteur en option (AD-24ES) Ruban Brother TZ (largeur)

3.5 mm (9/64 po), 6 mm (1/4 po) 9 mm (3/8 po), 12 mm (1/2 po)

 $(6,26 \text{ po} \times 6,18 \text{ po} \times 2,43 \text{ po})$

159 × 157 × 61,7 mm

Coupe-ruban : TC-5 (pièce de rechange)

ATTENTION

avec les doigts.

Site Web: www.brother.ca

